


Автомат по подаче снеков

Инструкция

Начало




Для начала, чтобы запустить автомат
нужно нажать на кнопку "Start".

После данного действия необходимо
перейти на под-страницу "Set code".


Введение кода

Все существующие товары ("code_" это код каждого товара)



В данной странице вам требуется ввести код товара который вы хотите получить. Код данного товара обязательно должен быть существующим.

Запрос на покупку




После введения кода мы должны сначала отфильтровать желаемый товар, а после ввести запрос на покупку(см. оплата).

Если же данный товар был просроченным, то с вас не вычтут деньги и вернут товар на место и данный товар будет заблокирован.

Вся информация о прогрессе совершении покупки лежит в "Message".

Принятие товара




После совершения покупки чтобы принять товар мы должны нажать кнопку "Асепт", после которого мы получим наш товар на выходе в "Output".

Если же запрос покупки был провален, то чтобы перезапустить покупку нужно нажать кнопку "Again".

Чтобы забрать товар требуется нажать "Get all", после которого автомат станет недоступен до следующего вызова.

Владелец



Владелец автомата имеет право на изменения любого товара из его автомата и также может получать сведения о покупке товаров, их просрочке и об заканчивании товаров.

Чтобы изменить\добавить новый товар требуется:

Res_str: ввести срок годности товара.

Num: ввести количество товаров.

From: ввести код откуда берём товар(при добавлении необязан).

New code: ввести новый код товара.

Costs: ввести стоимость товара.

Для введения данных нужно переходить в под-страницы "vvod str" и "vvod dan".

Инструкция закончена